

COMMENT CHOISIR LA BONNE CHAUSSURE DE SKI



LARGEUR AUX MÉTATARSES:

La largeur du pied change d'une personne à l'autre. Afin de convenir à tous les skieurs, nos chaussures de ski existent en différents volumes.

Les chaussures de ski Tecnica existent en trois volumes: **LV** (low volume - de 93 à 98mm), **MV** (mid volume - de 99 à 100mm) et **HV** (high volume - 103mm).



LOW VOLUME
98 mm



MID VOLUME
100 mm



HIGH VOLUME
103 mm

LV: pour les skieurs au pied étroit ou à la recherche d'un fit très précis et enveloppant.

MV: pour les skieurs au pied moyen ou à la recherche d'un fit standard.

HV: pour les skieurs au pied fort ou à la recherche d'un fit très confortable.

FLEX:

En fonction des besoins et du niveau de chaque skieur, nous concevons, grâce à diverses combinaisons de plastiques, des modèles dont le flex est différent.

Les chaussures Tecnica se répartissent, en fonction de leur flex, comme cela:

HARD (flex **homme** 140-120/**femme** 115-95), **MEDIUM** (flex **homme** 110-90/**femme** 85-75) et **SOFT** (flex **homme** 80-60/**femme** 65-55).

RIGIDI: pour les experts ou les personnes de grande taille

MEDI: pour les skieurs intermédiaires ou les personnes de taille moyenne

MORBIDI: pour les débutants ou skieurs légers

MACH1 – MACH SPORT – COCHISE

MONDO POINT	EU	UK	U.S. MEN	U.S. WOMEN	LONGEUR DE COQUE
220	35 1/2	3	4	5	275
225	36	3 1/2	4 1/2	5 1/2	275
230	36 2/3	4	5	6	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	275
240	38	5	6	7	285
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	7 1/2	285
250	39 1/2	6	7	8	295
255	40	6 1/2	7 1/2	8 1/2	295
260	40 2/3	7	8	9	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	9 1/2	305
270	42	8	9	10	315
275	42 1/2	8,5	9 1/2	10 1/2	315
280	43 1/3	9	10		325
285	44	9,5	10 1/2		325
290	44 1/2	10	11		335
295	45	10,5	11 1/2		335
300	45 2/3	11	12		350
305	46 1/2	11,5	12 1/2		350

ZERO G

MONDO POINT	EU	UK	U.S. MEN	U.S. WOMEN	LONGEUR DE COQUE
220	35 1/2	3	4	5	273
225	36	3 1/2	4 1/2	5 1/2	273
230	36 2/3	4	5	6	273
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	273
240	38	5	6	7	283
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	7 1/2	283
250	39 1/2	6	7	8	293
255	40	6 1/2	7 1/2	8 1/2	293
260	40 2/3	7	8	9	303
265	41 1/2	7,5	8 1/2	9 1/2	303
270	42	8	9	10	313
275	42 1/2	8,5	9 1/2	10 1/2	313
280	43 1/3	9	10		323
285	44	9,5	10 1/2		323
290	44 1/2	10	11		333
295	45	10,5	11 1/2		333
300	45 2/3	11	12		343
305	46 1/2	11,5	12 1/2		343

FIREBIRD

MONDO POINT	EU	UK	U.S. MEN	U.S. WOMEN	LONGEUR DE COQUE
220	35 1/2	3	4	5	265
225	36	3 1/2	4 1/2	5 1/2	265
230	36 2/3	4	5	6	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	6 1/2	275
240	38	5	6	7	285
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	7 1/2	285
250	39 1/2	6	7	8	295
255	40	6 1/2	7 1/2	8 1/2	295
260	40 2/3	7	8	9	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	9 1/2	305
270	42	8	9	10	315
275	42 1/2	8,5	9 1/2	10 1/2	315
280	43 1/3	9	10		325
285	44	9,5	10 1/2		325
290	44 1/2	10	11		335
295	45	10,5	11 1/2		335

JT4 – FIREBIRD 70 e 60 – COCHISE JUNIOR

MONDO POINT	EU	UK	U.S.	LONGEUR DE COQUE
180	29 1/3	11	12	238
185	29 2/3	11 1/2	12 1/2	238
190	30 1/2	12	13	238
195	31	12 1/2	13 1/2	238
200	31 2/3	13	1	249
200	32 1/3	13 1/2	1 1/2	249
205	33	1	2	249
210	33 2/3	1 1/2	2 1/2	259
210	34 1/3	2	3	259
215	35	2 1/2	3 1/2	259
220	35 1/2	3	4	268
225	36	3 1/2	4 1/2	268
230	36 2/3	4	5	278
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	278
240	38	5	6	288
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	288
250	39 1/2	6	7	298
255	40	6 1/2	7 1/2	298
260	40 2/3	7	8	308
265	41 1/2	7,5	8 1/2	308
270	42	8	9	322
275	42 1/2	8,5	9 1/2	322
280	43 1/3	9	10	322

JT3 – JT2 – JT1

MONDO POINT	EU	UK	U.S.	LONGEUR DE COQUE
140		6 1/2		195
145	24 1/3	7	8	195
150	24 2/3	7 1/2	8 1/2	195
155	25 1/2	8	9	195
160	26	8 1/2	9 1/2	215
165	26 2/3	9	10	215
170	27 1/2	9 1/2	10 1/2	215
170	28	10	11	215
175	28 1/2	10 1/2	11 1/2	215
180	29 1/3	11	12	235
185	29 2/3	11 1/2	12 1/2	235
190	30 1/2	12	13	235
195	31	12 1/2	13 1/2	235
200	31 2/3	13	1	255
200	32 1/3	13 1/2	1 1/2	255
205	33	1	2	255
210	33 2/3	1 1/2	2 1/2	255
210	34 1/3	2	3	255
215	35	2 1/2	3 1/2	255
220	35 1/2	3	4	275
225	36	3 1/2	4 1/2	275
230	36 2/3	4	5	275
235	37 1/2	4 1/2	5 1/2	275
240	38	5	6	290
245	38 2/3	5 1/2	6 1/2	290
250	39 1/2	6	7	290
255	40	6 1/2	7 1/2	305
260	40 2/3	7	8	305
265	41 1/2	7,5	8 1/2	305

GUIDE DE TAILLES

LA BONNE TAILLE, POUR UN FIT PARFAIT.

- 1 Mettez vous debout, placez vos talons le long de la ligne en pointillé
- 2 Mettez votre pied à plat et faites une marque au bout à l'aide d'un marqueur

MONDO POINT

ATTENTION

0 1cm 2cm 3cm 4cm 5cm

0 1in 2in

Avant d'utiliser le pédimètre, vérifiez que l'impression est correcte en mesurant l'échelle avec un décimètre. Si l'impression n'est pas à la bonne échelle, contrôlez d'avoir imprimé le document à 100 % et sans marges.